

Массажер
для шеи и плеч

NeckRest

URBANFIT
Clever Care

Благодарим Вас за приобретение продукции URBANFIT Clever Care

Прежде чем начать использовать массажер, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и следуйте ей. Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличить его срок службы.

Массажер для шеи и плеч NeckRest работает от встроенного аккумулятора, массажер обеспечивает глубокий и эффективный массаж для шеи, спины и других частей тела.

Преимущества массажера:

- мощный и профессиональный подход к восстановлению мышц после тренировки;
- эффективный массаж для уменьшения отеков и улучшения циркуляции крови;
- роликовый массаж с разными режимами скорости.

Беспроводной и ручной дизайн обеспечивают простоту использования в любое время.

При включении массажера режим по умолчанию - режим массажа 1 и режим низкого нагрева.

Короткое нажатие на кнопку вкл/выкл переключает режим в следующем порядке:

- режим массажа 1 (белый свет индикатора мерцает один раз) ;
- режим массажа 2 (белый свет индикатора мерцает дважды) ;
- режим массажа 3 (белый свет индикатора мерцает три раза).

Кнопка вкл/выкл.
Долгим нажатием
(около 3 секунд)
включите/выключите
устройство. Коротким
нажатием переключите
режимы массажа



Технические характеристики

Мощность: 10 Вт

Комплектация: массажер для шеи, инструкция, USB-Type-C
кабель, 5V/1A для зарядки

Питание: от аккумулятора 1500mAh

Напряжение: 7.4 В

Время зарядки: около 3 ч

Время работы на полной зарядке: 75-90 мин

Температура нагрева: 40-45° C

Количество массажных роликов: 6 шт

Вес нетто: 0,85кг

Вес брутто: 0,9кг

Материал: силикон+экокожа+пластик

Производитель оставляет за собой право на внесение
изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара
без предварительного уведомления.

Меры предосторожности

1. Никогда не используйте массажер во время вождения.
2. Следите за тем, чтобы дети не использовали массажер в качестве игрушки.
3. Не рекомендуется использовать массажер после операций в области плеч, шеи, не используйте прибор, если на теле имеются открытые раны, ожоги, гематомы и опухоли.
4. Перед чисткой всегда отключайте устройство от электросети. Во время чистки следите, чтобы жидкость не попадала на переключатели и кнопки массажера.
5. Устройство следует использовать с осторожностью при следующих состояниях: онкологические заболевания, остеопороз, высокая температура, нарушение сознания, пациенты с эритематозной эпилепсией, злокачественные опухоли, активный туберкулез, тяжелая сердечная дисфункция, пациентам с электронными устройствами, нарушениями свертываемости крови или склонностью к кровотечениям, беременным женщинам .
6. Не оставляйте работающий массажер под подушками, одеялами и т.п.
7. Не используйте массажер во время сна.
8. Используйте массажер только в сухих помещениях.
9. Не используйте устройство в ванной комнате, душе, бассейне, сауне.
10. Не используйте устройство, находясь под воздействием алкоголя!
11. Если вы чувствуете какой-либо дискомфорт, прекратите использование массажера.

Хранение и уход за массажером

1. Перед проведением действий по уходу за массажером убедитесь, что прибор отключен от сети питания.
2. Если массажер не используется долгое время, рекомендуем заряжать продукт каждые полгода, чтобы не повредился аккумулятор.
3. Для очищения массажера от загрязнений используйте мягкую ткань или губку, слегка смоченную в мягком моющем средстве, затем дождитесь его полного высыхания.
4. После применения моющего средства, удалите его следы с поверхности массажера.
5. Храните массажер в сухом, защищенном от пыли помещении вдали от источников тепла.
6. Не погружайте массажер в воду и не используйте для его очистки абразивные или агрессивные чистящие средства.

URBANFIT

Clever Care



urbanfit.pro



t.me/urbanfit_pro



vk.com/urbanfit_pro